



Systeme Appel Service

Mode d'emploi

MONTRE RÉCEPTEUR M203





TABLES DES MATIÈRES

I.	DONNÉES TECHNIQUES	3
II.	MODE DE FONCTIONNEMENT	3
III.	MODE DE PROGRAMMATION	4
1)	Enregistrer un bouton d'appel émetteur BA03	4
2)	Effacer un bouton d'appel émetteur BA03	4
3)	Définir la fonction des touches	5
4)	Sélection du mode	5
5)	Mode d'affichage	6
6)	Réglage de sonnerie	6
7)	Durée d'alerte	6
8)	Durée avant effacement	7
9)	Cycle de rotation d'appel	7
10)	Date et heure	7
11)	Réinitialiser tous les réglages	8
12)	Éteindre la montre	8



I. Données techniques

Couleur	:	Noir et rouge
Batterie	:	3,7 V (li-ion) rechargeable
Bracelet	:	caoutchouc et vibrant
Fréquence	:	433,92 Mhz
Portée	:	200 mètres en champs libre
Dimensions (mm)	:	65mm x 44mm x 19mm

II. Mode de fonctionnement

Lorsqu'un de vos clients appuie sur une des touches du bouton d'appel émetteur BA03, la montre récepteur M203 vibre, sonne, s'éclaire et affiche le numéro de la table et le type de service demandé.

Exemples:

- « 110 Call » : la table 110 appelle pour un service
- « 110 bill » : la table 110 demande l'addition

Possibilité de programmation:


- enregistrement jusqu'à 999 boutons d'appel émetteur BA03,
- possibilité de programmation simple, efficace et personnalisée (voir III. Mode de programmation).








III. Mode de programmation

 Symbole de réglage : Confirmer, paramètres, sélectionner








 Flèches: Monter, descendre

 Retour, Annuler
Si maintenu, allumer la montre




1) ENREGISTRER UN BOUTON D'APPEL ÉMETTEUR BA03

1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour confirmer, «Add 0001 ID» s'affiche.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le numéro du premier bouton d'appel émetteur BA03 désiré. Appuyez sur  pour confirmer le numéro et régler le suivant.
4. Ensuite, appuyez 3 secondes sur une des touches du bouton d'appel émetteur BA03 un son et le message DONE s'affichera sur la montre récepteur M203. Le nombre suivant s'affichera automatiquement pour enregistrer le bouton d'appel émetteur BA03 suivant.
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.





















2) EFFACER UN BOUTON D'APPEL ÉMETTEUR BA03

1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Delete caller».
3. Appuyez sur  pour valider, l'écran affiche «Delete single» et «Delete all».
4. Utilisez  pour sélectionner «Delete single» pour effacer un bouton d'appel émetteur BA03 ou «Delete all» pour effacer tous les boutons d'appel.
5. Si vous souhaitez effacer un bouton d'appel émetteur BA03, sélectionnez «Delete single» et appuyez sur  pour confirmer, l'écran affichera 0000. Vous pouvez sélectionner le bouton d'appel émetteur BA03 à effacer avec . Ensuite, appuyez longuement sur , l'écran affichera «Removed», signifiant que le numéro du bouton d'appel émetteur BA03 a bien été effacé.








6. Si vous souhaitez effacer tous les numéros des boutons d'appel, sélectionnez «Delete all» et appuyer sur  pour valider.
Appuyez ensuite longuement sur , l'écran affichera «Removed all», signifiant que tous les numéros des boutons d'appel ont bien été effacés.
7. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

3) DÉFINIR LA FONCTION DES TOUCHES






1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Key function».
3. Appuyez sur  pour valider.
 - L'écran affiche «Area 0». Sélectionnez 1 avec  et  et «Set 1's key» avec . Choisissez la fonction «Call» (1/67), appuyez alors sur la touche « Appel» du bouton d'appel émetteur BA03 jusqu'à ce que la montre récepteur M203 affiche «successfully». Ensuite, appuyez 2 fois sur  pour revenir à l'écran «Key function – Area 1».
 - Sélectionnez 2 avec  et  et «Set 2's key» avec . Choisissez la fonction «Bill» (4/67) avec , appuyez alors sur la touche « Addition» du bouton d'appel émetteur BA03 jusqu'à ce que la montre récepteur M203 affiche «successfully». Ensuite, appuyez 2 fois sur  pour revenir à l'écran «Key function – Area 2».
 - Sélectionnez 3 avec  et  et «Set 3's key» avec . Choisissez la fonction «Cancel» (2/67) avec , appuyez alors sur la touche « Annulé» du bouton d'appel émetteur BA03 jusqu'à ce que la montre récepteur M203 affiche «successfully».
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres

4) SÉLECTION DU MODE






1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Work Mode».
3. Appuyez sur  pour valider, l'écran affiche «Single Key» et «Multi-key», le premier désignant une seule fonction, l'autre plusieurs fonctions.
Choisissez «Multi-key» car nos boutons d'appel possèdent 3 fonctions.
4. Sélectionnez l'option voulue, et validez avec .
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.








5) MODE D'AFFICHAGE

1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Display Mode».
3. Appuyez sur  pour valider, l'écran affiche «Live view» et «Queue view».
4. Sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur  pour valider. «Live View» signifie que l'appel le plus récent s'affichera le premier, «Queue view» signifie que les appels s'afficheront dans l'ordre d'appel.
Nous vous conseillons de choisir l'option «Queue view».
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

6) RÉGLAGE DE SONNERIE






1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Prompt Mode».
3. Appuyez sur  pour valider, l'écran affiche «Light vibration sound» (lumière, vibration ou sonnerie).
4. Sélectionnez l'alerte désirée en cochant les options voulues, puis appuyez sur  pour valider.
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

7) DURÉE D'ALERTE






1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Prompt timing».
3. Appuyez sur  pour valider. Vous pouvez choisir une durée entre 1 seconde et 99 secondes. Choisissez la durée souhaitée, puis confirmez avec . Par exemple, si vous choisissez «10», cela signifie que la montre sonnera pendant 10 secondes à chaque appel.
Nous vous conseillons de choisir 5 secondes
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.









8) DURÉE AVANT EFFACEMENT

1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Remove timing».
3. Appuyez sur  pour valider. Sélectionnez un nombre entre 00 et 99. 00 signifie que les appels restent affichés jusqu'à ce que vous les effaciez. Si vous sélectionnez un nombre entre 01 et 99, il s'agira de la durée en seconde avant l'effacement automatique de l'appel.
Nous vous conseillons de choisir l'option «00».
4. Sélectionnez l'alerte désirée, puis appuyez sur  pour valider.
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

9) CYCLE DE ROTATION D'APPEL






1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Cycle timing».
3. Appuyez sur  pour confirmer, vous pouvez choisir de 0 à 99 secondes. Par exemple, si vous choisissez 10, cela signifie que toutes les 10 secondes, les appels en attente s'afficheront à nouveau à l'écran en rotation.
Nous vous conseillons de choisir 30 secondes.
4. Choisissez le temps désiré et appuyez sur  pour valider.
5. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

10) DATE ET HEURE




1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Date & Time».
3. Appuyez sur  pour confirmer. Le temps s'affiche en heures, minutes, secondes et JJ/MM/AA. Utilisez  pour ajuster le numéro. Appuyez sur  pour confirmer le numéro et régler le suivant.
4. Lorsque la date et l'heure sont réglées, appuyez sur  pour quitter les paramètres.



11) RÉINITIALISER TOUS LES RÉGLAGES

1. Appuyez sur  pour afficher «Add caller».
2. Appuyez sur  pour sélectionner «Factory Reset».
3. Appuyez sur  pour confirmer. L'écran affiche «confirm reset? yes/no».
4. Choisissez «yes» et appuyez longuement sur  pour confirmer jusqu'à ce que l'écran affiche «factory ressetting».
5. Lorsque la réinitialisation a été effectuée, appuyez sur  pour quitter les paramètres.

12) ÉTEINDRE LA MONTRE

1. Appuyez longuement sur .
2. Sélectionnez «Power off» avec  et confirmez avec .
3. L'écran affiche «Bye» indiquant que la montre est éteinte.